


储水式热水器（电热水器） 产品说明书

Velis系列



适用型号：

VLP48VH3.0EVOAG+

VLP70VH3.0EVOAG+

VLP48VH3.0EVOAG+SA

VLP70VH3.0EVOAG+SA

尊敬的用户：

感谢您购买了我们的阿里斯顿**Velis**系列电热水器，这是一种最新型的强钛金搪瓷内胆电热水器。

我们相信阿里斯顿**Velis**系列电热水器能完全满足您的要求，因为所有的阿里斯顿系列产品是高技术、高质量的结晶。正因为如此，阿里斯顿系列产品赢得了全世界家庭永远的信赖。

阿里斯顿**Velis**系列电热水器是专门为那些像您一样对产品功能具有更高要求的用户而精心研制的。

我们建议您仔细地阅读本手册，以便享受阿里斯顿热水器给您带来的各项便利及效益。请妥善保存本手册以便您及安装维修人员参阅。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司

安装使用前请详细阅读本说明书并妥善保存
说明书编号：420010709803

2018年8月版


目 录

1. 系统说明	
1.1 外观	1
1.2 用途与特点	1
1.3 装箱单	1
2. 技术性能	2
2.1 技术标签	2
2.2 技术数据	2
2.3 外形尺寸	2
2.4 接线图与电气原理图	3
3. 警告	3
4. 安装	4
4.1 如何安装Velis系列电热水器	4
4.2 注意事项	6
5. 首次接电	6
6. 电热水器的使用	7
6.1 控制面板说明	7
6.2 功能说明	8
6.3 使用补充说明	8
6.4 遥控器	9
6.5 WI-FI功能	9
7. 维护和保养	13
7.1 内胆排空方式	13
7.2 常规保养	13
8. 常见故障现象和处理	13

1 系统说明

1.1 外观

1



1.2 用途与特点

阿里斯顿 Velis 系列电子式电热水器是用于淋浴，盥洗的电加热水装置，是现代生活必备品。

特点：

- 1.双内胆技术使产品灵活机动
- 2.降低能耗 - 节能功能
- 3.意大利设计出品，欧美销量冠军
- 4.平板式外观 - 降低占用空间
- 5.多重安装方式 - 立式为主，可横式安装
- 6.本机装备有特殊漏电保护插头，除提供普通漏电保护功能外，还具备在接地系统异常情况下提供额外防护的功能，本产品符合GB4706.12-2006及其附录AA要求。

1.3 装箱单

热水器1台	安全阀一只	安装附件1套
说明书1本	用户保修手册1本	安装单1份
用户安装和使用须知1份	条形码5张	遥控器1只

2 技术性能

2.1 技术标签

关于技术性能请参阅技术数据

型号	ARISTON 阿里斯顿		储水式热水器 (电热水器)		容积
额定压力	型号		容积	(L)	额定电流
额定功率	额定压力 (MPa)		额定电流	(A)	频率
额定电压	额定功率 (W)		频率	(Hz)	内胆保护
	额定电压 (V)		内胆保护		防水标识
	Ariston Thermo (China) Co.,Ltd. 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司		IPX4		

2.2 技术数据


技术参数 型号	容积 (L)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定压力 (Mpa)	频率 (Hz)	净重 (Kg)
VLP48VH3.0EVOAG+ VLP48VH3.0EVOAG+SA	48	~220	3000	13.7	≤0.8	50	20
VLP70VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+SA	70	~220	3000	13.7	≤0.8	50	26

2.3 外形尺寸

型号	A	B	C
VLP48VH3.0EVOAG+ VLP48VH3.0EVOAG+SA	776 ±5	405 ±5	168 ±5
VLP70VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+SA	1066 ±5	695 ±5	168 ±5

单位: mm(毫米)


2



2.4 接线图与电气原理图

3

接线图




4

电气原理图

1. 开/关键
2. 模式键
3. ECO节能键
4. WIFI功能键
5. 设定旋钮
6. 设定键
7. LED显示区

RL:继电器
DL:LED灯
TS:触摸按键
HE1:3000W加热管
HE2:3000W加热管
NTC sensor1:出水阻感温探头
NTC sensor2:进水阻感温探头
Protech In-let:进水阻电子探针接线
Protech Out-let:出水阻电子探针接线




3 警告

国家标准中也许会对在浴室中安装电热水器提出某些限定条件。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热水器所引起的任何破损,不承担任何责任。安装必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行。尤其需十分注意下列所述内容:


- 必须按照相应章节中的要求联接导线。
- 随机的安全阀必须完好无损且未被其他相似零件替代过的,安装时必须安装此原厂安全阀。
- 安装过程必须是由我公司授权或认可的专业技术人员进行,膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示一致,检查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额定电流。

5



- 根据国家标准检查接地情况，电源插座额定电流应不小于16A，必须接有地线且接地良好，地线和零线应严格分开。严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器，电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸，也不要改用其他插头以适应插座，请不要使用接线板(图5、图6)。
- 热水器应单独接线，不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线，如果损坏，必须由我公司授权或认可的专业技术人员用专用软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范，建议用户在热水器电路回路中加装一个漏电保护器。
- 为了你使用时的安全，避免烫伤，请使用混水阀先调放冷水，然后再调出你需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 若用户长期不使用热水器，须关闭热水器电源开关，以确保安全和节约能源。
- 特殊人群（儿童、老、弱、病、残）等淋浴时必须在他人在正确的操作指导下进行。
- 禁止湿手触摸热水器所有部件。
- 漏电保护插头不能作为产品的开关使用。
- 不要将热水器落地安装。
- 请勿将热水器的热水直接作为饮用水或类似用途

6



4 安装

4.1 如何安装Velis系列电热水器

4.1.1 安装


A. 热水器安装位置及墙体要求


- 确保墙体能承受4倍于灌满水的热水器重量。
- 为减少热量的损失和便于排水，热水器应尽量安装在距离使用地点最近的且有地漏的地方，并在左侧至少留出50厘米的空间以供维护保养之需。
- 根据不同的墙体结构，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不小于80mm。
- 应安装在热水器或管路漏水时不会对相邻区域物品造成损坏对区域。
- 电热水器安装位置与用水点应尽量接近。

B. 如何使用“L”型安装附件S12安装热水器

- 现用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸。
- 插入膨胀管，使用扳手或其它合适的工具将“L”型挂钩拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为“A”(图7)头部向上。(距离A见下表)

7



型号	A
VLP48VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+ VLP48VH3.0EVOAG+SA VLP70VH3.0EVOAG+SA	L型安装附件尾部有两道环形标识。外露长度如下图所示，墙壁在两环之间即可。 

- 将热水器靠在墙上，然后慢慢地向下移，直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下，确认热水器已栓牢。（图8）

注意：本热水器可横、立两种安装方式；

横式安装时，请保证带红圈的水管处于上方（A）；

立式安装时，请保证水管处于下方（B）。

- C. 如果墙体的抹灰层过厚或者是空心砖墙体等，应采用更牢固安全的安装方式（如加装支撑托架等），以保证热水器的牢固安装。

D. 安装距离


型号	安装距离M(mm)	
	横式安装	立式安装
VLP48VH3.0EVOAG+ VLP48VH3.0EVOAG+SA	405	306
VLP70VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+SA	695	306

注意：热水器应安装在室内。



在冬天不用的话，建议将热水器内的水排空，以免热水器内结冰造成危害，用户如需排空热水器内的水，请与当地客户服务部门联系。

4.1.2 水管连接

- 安装热水器时将随热水器供应的压力释放装置安全阀A装载热水器的进水口上（带蓝色标记）。安全阀的下端连接供水管B。
- 请用户根据实际情况，选择性安装排泄管C（C由技术服务人员提供）。如需隐藏式安装（如吊顶安装、橱柜安装等等），必须安装排泄管，具体请与当地客户服务部联系。



- 安装时确保安全阀的泄水口或与之连接的排泄管C连续向下，将排泄水导入排水系统(如水桶、地沟)，排泄管C要与大气相通，并安装在无霜的环境中。
- 将热水管D连接到热水器的出水口上(带红色标记)
- 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的水压，且应耐95℃以上高温。
- 本系列使用带手柄安全阀(4800200259)最大泄压压力为0.8MPa回流压力为0.1MPa，注意安全阀不能旋得太紧，以防损坏。
- 为了维修保养方便，建议在安全阀后进水管加装一个上水截门，此阀门必须保持常开(如图10)(如果在热水器工作过程中，安全阀的泄压口有连续滴水现象，则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近，可在远离热水器的进水管上安装一个减压阀)。进水压力不小于0.05MPa，最大压力不超过0.8MPa。超过0.8MPa需购买减压阀
- 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是正常的。表明系统正在泄除内胆中压力。
- 正常使用情况下，应定期打开安全阀手柄G，以去掉碳酸钙沉淀并且证明安全阀没有堵塞，将手柄向上扳至水平表明已打开，如果有水流出则安全阀工作正常，如无水流请与当地客户服务部联系(图11)。



4.2 注意事项

- 在使用了一段时间后，如果热水不再从水龙头中排出，请在与当地的客户服务部门联系之前，检查水路连接和电路连接是否完全与本手册有关章节中所描述的一致。
- 电热水器上的洗浴人数指示当前水温可供洗浴的人数，但并非精密的指示仪器。

5 首次接电

- 5.1 打开进水阀门向热水器内加水，同时打开出水的热水龙头，当热水器热水龙头流出的冷水量与进水量相近时，表明热水器已加满水，关闭热水龙头。在热水器使用过程中，保持进水阀门常开。

注意：在合上电源开关之前，必须确保热水器的内胆已充满水，同时，整个系统应不漏水。

5.2 特殊漏电保护插头的使用说明

检查确保内胆已加满水，并且确认系统不漏水之后，将特殊漏电保护插头插入固定插座：

- 5.2.1 按下“复位”按钮，“安全卫士”指示灯亮，表示电源接通；接着按下“漏电检测”按钮，“安全卫士”指示灯熄灭，电源切断；再按“复位”按钮，“安全卫士”指示灯亮，则可以正常使用。
- 5.2.2 若按下“复位”按钮，无法复位，“安全卫士”指示灯不亮，应通知本公司客户服务部门检查系统；若产品以外接地系统异常，则“接地异常防护”报警指示灯常亮，直到人工切断为至，此时特殊

漏电保护插头动作，切断电源，"安全卫士"指示灯熄灭，此时应立即停止使用热水器，并拔下电源插头或断开与供电电路的一切连接，并与制造厂的维修人员联系，如有故障应及时排除。

5.2.3 每次使用之前请先按照5.2.1试验；在使用过程中如特殊漏电保护插头偶然动作切断电源，请按照5.2.1试验，如试验正常，可以放心使用。


6 电热水器的使用

6.1 控制面板说明



A	开关按键
B	模式按键
C	节能按键
D	WI-FI 按键
E	旋钮及 SET 键
F	显示屏
G	加热指示灯

***温馨提示，为防止误操作，触控面板的开关键需长按3秒才能完成开关机。**



1	AP 指示图标
2	模式显示图标
3	节能及 WI-FI 显示图标
4	剩余加热时间显示图标
5	洗浴人头显示图标
6	加热指示图标
7	电子镁棒显示图标
8	当前水温
9	银离子杀菌

6.2 功能说明


6.2.1 节能功能

- “节能”功能基于软件程序，自动“学习”，掌握用户的耗能水平，有助于尽可能减少热能分散，同时最大程度地节能。
- “节能”软件在最初的记忆阶段运行，此阶段持续一周，其间产品开始按用户设定的温度工作，每天根据能量要求进行调节，实现最大化节能。
- 此“学习”周结束时，“节能”软件会按产品完成用户活动监控后自动指定的时间段和量自动激活水的加热程序。即时在安排有热水生成的时候，产品也应保证存有热水。
- 按相应按钮启用“节能”功能，该按钮会变亮。
- “节能”功能运作时，禁用手动温度选择。若您需要提高或降低温度，必须按下照明指示按钮禁用“节能”功能，按下后按钮变暗。
- 无论何时关闭“节能”功能或产品本身，之后重新启动时，此项功能始终从“学习”期开始。
- 为了确保“节能”功能正确运行，我们建议不要断开产品的电源。

6.2.2 银离子抑菌技术

6.2.2.1 工作原理

- 银离子技术能够抑制细菌繁殖，从而保护健康水质。
- 银离子微粒存放在进水管中，详见右边图片。



6.2.2.2 注意

- 热水器出来的水用于洗漱作用，并不意味着可以饮用。
- 银离子抑菌技术有效抑制细菌再生，并不意味着100%无菌。

6.2.2.3 建议

- 为了保护银离子抑菌效果，我们建议在使用24个月之后，更换带有银离子颗粒的进水管（与客户服务部联系）。

6.2.3 钛金离子棒功能

钛金离子棒能够提供安全可靠的内胆防腐双重保护功能，有效的延长内胆使用寿命。建议用户在使用时不要拔掉电源插头。此功能在整机通电情况下可以使用。

6.3 使用说明

6.3.1 加热模式

- 本机型有三种加热模式：定时模式，手动模式，夜间模式。
- 接通电源，按下启动按键“A”打开电热水器，轻按“Mode”按键然后松开，进入模式选择，图标“2”对应的三个模式依次分别为“定时模式”，“手动模式”，“夜间模式”。轻触“Mode”按键然后松开，依次显示3个工作模式，当前模式图标闪烁时，按旋钮“SET”键或等待3秒后按当前选定模式工作。

6.3.2 定时加热模式

- 用户选择定时加热模式后，显示“4”闪烁，提示设定使用时间，转动旋钮，选择好使用时间后按“SET”键确认或等待3秒后系统会自动确认设定的时间（调节时间的最小单位为30分钟），时间设定完成后旋转旋钮选择洗浴人头数量，然后确认，系统会按照设定的时间和洗浴人头数进行加热。设定完成后，当需要更改设定时间时，按“SET”键即可重新进行时间设定。

6.3.3 手动加热模式

- 用户选择手动加热模式后，自行设定需要的洗浴人头数，通过旋转“SET”旋钮直到屏幕上显示出期望洗浴人数即可，按“SET”键或等待3秒后系统会确认选择的洗浴人头数，并开始加热，洗浴人数设定范围为1-4人。在加热管工作时加热指示图标“6”闪烁，图标“8”将显示实际水温，当进水温度加热到设定温度时，图标“6”稳定，加热管停止工作。

6.3.4 夜间加热模式

- 用户选择夜间加热模式后，用户自行设定需要的洗浴人头数，通过旋转“SET”旋钮直到屏幕上显示出期望洗浴人数即可，按“SET”键或等待3秒后系统会确认选择的洗浴人头数，夜间模式加热时间为23:00-7:00。

6.3.5 断电记忆功能

- 当断电后重新接通电源时，显示面板上显示最后一次的操作设置，用户可以继续操作设置。如果显示后没有进行任何动作，系统默认当前操作，并在一分钟自动消失设置显示画面。

6.4 遥控器

- 遥控器按键功能和控制面板上一致，其中旋钮键分为“SET”键和人头键。三个工作模式除定时模式外其余设定模式与控制面板相同。
- 定时模式选定后，定时时间“4”闪烁，此时按人头键可以调整定时时间，只能单向递增至24时后再循环，每按一次递增30分钟。定时时间设定完成后设定洗浴人头数。



6.5 WI-FI 功能

6.5.1 账户创建

1. 首先请在您的手机上，进入Google Play 或苹果 App Store 搜索Velis Ariston Net，下载安装应用“Velis Ariston Net”。
2. 打开APP，点击注册按钮（如图一）。进入注册页面（如图二），在 用户名（邮箱） 中输入自己的邮箱，在密码中设定密码，在确认密码中再次输入密码确认。注意，带“*”标识的为必填项。
3. 注册完成后会在邮箱中收到邮件（如图三）。点击“点击这里，确定注册该服务”账户注册成功（如图四）。



图一



图二




图三



图四

6.5.2 WI-FI 设定和产品注册

1. 轻触WI-FI按键，激活WI-FI。再次按住WI-FI按键5秒，显示屏上会出现“AP”图标（如图五）。
2. 打开“Velis Ariston Net”APP，根据APP中的指引连接和注册产品，若打开APP后无产品可用连接，请在产品上重新完成网络配置。



图五





3. 连接成功后，显示屏上的“AP”图标消失，并出现Wi-Fi图标，同时Wi-Fi指示灯会保持常亮，APP中显示注册成功的信息。

6.5.3 软件版面



向右滑动，会出现其它页面。

用电报告



产品介绍




6.5.4 New Velis WiFi周定时及复制


APP页面划到情境周定时，点击周列下方“+”标识，设定定时时间，然后确认，每天只能设置两个时间点的定时加热。周定时只能通过APP来设定，机器无法设置。




目标被复制区域 目标被复制区域




图六



图七



图八



图九

长按周定时中目标被复制的定时模式区域，如上（图六）方框区域，待表示周日的圆圈表示变灰色表示复制成功。然后点击目标复制区域，完成复制后点击（图七）下面的“保存”按钮，保存完成后再点击（图八）“应用”按键，在通信完成后即成功进行了周定时复制，如（图九）所示。

6.5.5 WIFI账号解除绑定

1. 长按模式键5秒钟，显示屏上会出现（图十）所示，显示“01”。
2. 旋转旋钮至“05”（图十一），按“set”键确认，红色框内会显示“00”。
3. 继续旋转旋钮至“01”（图十二），按“set”键确认，然后按模式键退出，账号解绑成功，可以继续重新注册绑定。



图十



图十一



图十二

6.5.6 连接状态说明

WI-FI 按键指示灯		
	打开	机器WI-FI模块已经连接上家庭网络；
	慢速闪烁	机器WI-FI模块正在链接家庭网络；
	快速闪烁	机器WI-FI模块已经打开；
	关闭	WI-FI模块功能关闭；
显示屏图标		
	AP图标	机器WI-FI模块已经打开，可以连接家庭网络；
	WI-FI图标	APP连接机器成功，可以进行APP操作；

7 维护和保养

- 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前，请确认故障不是由于其它原因引起的，比如临时断水，断电等等。
- 请用户妥善保管好发票，说明书，用户包修手册及条形码，以作为维护及保养得凭据。

7.1 内胆排空方式

- 切断电源
- 关闭进水阀门。
- 确保安全阀泄水口与连接的导流管向下引入排水系统(如水桶、地沟)，打开手柄G（图11），松开与内胆出水接头相连接的螺母，导流管即排出水来。

注意：排出的水可能水温较高，会引起烫伤，请特别小心。

注意：当再次合上电源前，必须先让热水器充满水

7.2 常规保养

为了保持热水器的工作效率不至于下降，每两年应清洗一次电加热管和内胆。镁棒和密封圈每两年必须更换一次。请联系当地的客户服务部门以提供保养服务。

8 常见故障现象和处理

当电热水器任何一类故障发生时，设备将进入“故障状态”，控制面板上的LED灯会闪烁，屏幕会显示出相应的故障代码。

故障代码如下列所示：

- E_01 — 内部集成电路板故障；
- E_10 — 温度感应器损坏（开路或短路）— 热水器出水胆；
- E_20 — 温度感应器损坏（开路或短路）— 热水器入水胆；
- E_12 — 一般过热（集成电路板故障）— 热水器出水胆；
- E_22 — 一般过热（集成电路板故障）— 热水器入水胆；
- E_11 — 单个感应器探测到水温过高 — 热水器出水胆；

- E_21 — 单个感应器检测到水温过高 — 热水器入水胆；
- E_15 — 缺水 — 热水器出水胆；
- E_25 — 缺水 — 热水器入水胆；
- E_04 — 电子镁棒故障(断路或短路)；
- E_70 — 镁棒结垢严重，需更换镁棒；
- E_80 — 安装错误；
- E_09 — 不可恢复故障；
- E_60, E_61, E_62 — 通讯故障。

重置：重置设备应使用  按钮先关闭产品，然后再打开。若重置后，故障原因即消失，设备就可恢复正常工作。若故障原因仍然存在，错误代码仍然显示在显示屏上，此时，请联系技术支持中心。

现 象	需确认的事项	解决办法
不出水	外界是否停水	
	进水阀是否打开	打开进水阀
	各接口处是否堵塞	请专业技术人员检查
安全阀排泄口有连续滴水	检查进水压力是否超过或与压力设定值相近	在远离热水器的进水管上安装一个减压阀
加热功率指示灯不亮但冷水仍可以被加热	指示灯坏	与客户服务部联系更换指示灯
无法开机	外界停电	
	双极热保护开关已被触发	与客户服务部联系
	元器件损坏	与客户服务部联系
漏电保护插头切断电源，并且按"复位"键无法复位	系统可能漏电	与客户服务部联系

在报修之前请参考故障检修表排除明显故障。



※ 阿里斯顿的产品在不断地更新，如有变动恕不另行通知。

用户安装和使用须知

- ⚠ 若墙体承重能力不够，应另外安装支架加固热水器。
- ⚠ 热水器及其电源插座应安装在水喷淋不到的干燥处。
- ⚠ 在电源无可靠 接地的情况下，严禁安装使用电热水器。
- ⚠ 电源插座应采用符合国家标准并与热水器相匹配的三芯插座。
- ⚠ 必须使用优质耐高温管材作为冷热水连接管件。
- ⚠ 热水器需正确安装随机所附的安全阀，并在进水端加装进水截门。
- ⚠ 为防止干烧，通电前应确保热水器已经注满水。
- ⚠ 为避免烫伤，在使用混水阀时，请注意先从低温段开启混水阀，然后逐步调节至所需要的温度。
- ⚠ 为节电及安全起见，数天以上的时间家中无人且不使用热水器时，须关闭热水器电源开关。
- ⚠ 热水器的安装及维修须由本公司认可或授权的专业技术人员进行。

有毒有害物质或元素分析

储水式电热水器

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装类	o	o	o	o	o	o
塑料件类	o	o	o	o	o	o
纸制品类	o	o	o	o	o	o
金属件类	x	o	o	x	o	o
控制系统类	x	o	x	o	o	o
保温系统类	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

部分零部件含有的有害物质在目前的技术水平下不可能替代，阿里斯顿为寻求新的解决方案正不懈地努力着。



本产品的“环境使用期限”为15年，其标识如左图所示。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



阿里斯顿热能产品（中国）有限公司

地址：无锡市新加坡工业园行创一路9号

邮编：214028

电话：(0510)68899777

传真：(0510)85282377

网址：www.ariston.com.cn

全国统一服务热线：400 832 3232